
Dual CV 80



Hi-Fi-Stereo-Verstärker High-Fidelity-Stereo-Amplifier Amplificateur à haute fidélité stéréo Amplificador Hi-Fi estéreo Bedienungsanleitung Operating Instructions Notice d'emploi Instrucciones de manejo

Dual GV 80





Sehr geehrter Kunde,

bitte lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme Ihres neuen Gerätes diese Anleitung sorgfältig durch. Sie bewahren sich dadurch vor Schäden, die durch falschen Anschluß oder unsachgemäße Bedienung entstehen Können.

- Eingangswahlschalter
- Monitor-Schalter
- ③ Stereo-Mono-Schalter
- Lautstärkeregler
 Baßregler
- Höhenregler
- ② Balanceregler
- ① Lautsprecherschalter
- Netzschalter
- Stereo-Kopfhörer-Buchse
- ® Kontrollampe
- S Lautsprecheranschluß (rechts)
- B Lautsprecheranschluß (links)
 Anschluß für
- Kristalltonabnehmer
- Anschluß für Tonbandgerät
 Anschluß für Tuner
- Anschluß f
 ür
- Magnet-Tonabnehmer

 Mikrofonanschluß
- Mikrotonanschluß

Anschluß an das Wechselstromnetz

Der HiFi-Stereo-Verstärker Dual CV 80 kann an Wechselstrom 110/125/220/ 240 V, 50 oder 60 Hz betrieben werden. Ab Werk wird das Gerät auf 220 V eingestellt geliefert.

Bitte, vergewissern Sie sich vor dem Anschluß über die bei Ihnen vorhandene Netzspannung.

Die Anpassung an eine andere Netzspannung erfolgt durch Umlöten der Brücken am Netztransformator und bleibt grundsätzlich dem Fachhändler vorbehalten. Zu beachten ist, daß je nach vorliegender Netzspannung unterschiedliche Sicherungen zu verwenden sind.



Netzspannung 110 V ~ : Netzsicherung 1,6 A träge



Netzspannung 125 V ~ : Netzsicherung 1,6 A träge



Netzspannung 220 V ~ : Netzsicherung 0.8 A träge



Netzspannung 240 V ~ : Netzsicherung 0,8 A träge

Der Sicherungshalter ist an der Umschaftplatte des Nettransformators angeordnet. Der Austausch wird gegebenenfalls mit der Umstellung der Netzspannung vom Fachhändler vorgenommen. Die für die Netzspannungen 10/125 V erforderliche Sicherung (1,8 A räge) sit dem Zubehör des Dual (V) 8 bei sit dem Zubehör des Dual (V) 8 bei Zum Austausch der Sicherung ist das Lüffungsdirte abzuschrauben Achtung (1

Elektronischer Überlastungsschutz

Zum Schutz der Leistungsendstufen gegen ausgangsseitige Überlastung z. B. Kurzschlüß oder Verwendung ungeeigneter Lautsprecher-Kombinationen besitzt der Dual CV 80 eine elektronische Sicherung.

Steigt die Stromaufnahme der Endstufen über den zulässigen Wert an, wird die Stromversorgung der Vorund Treiberstufen beider Kanäle unterbrochen, so daß eine Aussteuerung der Endstufen nicht mehr erfolgt. Die Wiedergabe setzt aus.

Um die Betriebsbereitschaft wieder herzustellen ist es notwendig, das Gerät auszuschalten (Netzschalter in Stellung "Aus") und die Ursache für die Überlastung zu beseitigen. Nach dem Einschalten ist das Gerät wieder betriebsbereit.

Zwischen dem Aus- und Einschalten soll eine Zeitspanne von mindestens 10 Sek, liegen.

Die Ansprechschwelle der elektronischen Sicherung ist so gelegt, daß die volle Ausgangsleistung innerhalb des ganzen Übertragungsbereiches uneingeschränkt zur Verfügung steht.

Zusätzlich sind die Endstufen des CV 80 mit je einer 2 A-Schmelzsicherung ausgerüstet, die nur vom Service-Techniker auszuwechseln sind. 2 Reservesicherungen befinden sich beim Zubehör des Gerätes.

Eine spezielle Anpassung an die Netzfrequenzen 50 oder 60 Hz ist nicht erforderlich.

Schließen Sie bitte vor dem Einschalten des Verstärkers die Lautsprecher und die Tonfrequenzquellen (Plattenspieler, Tonband usw.) an.


Netzstecker vorher ziehen!

Anschluß der Programmquellen

Zum Anschluß von Plattenspieler, Tuner, Tonbandgerät, Mikrofon und sonstiger Tonfrequenzquellen sind an der Rückseite des Dual CV 80 fünf Normbuchsen (DIN41524) angeordnet. Die Umschaltung auf den jeweiligen Eingang erfolgt mit dem Eingangswahlschalter ()

PII MAGN

An diese Buchse werden Plattenspieler mit Magnet-Tonabnehmersystemen angeschlossen.



Besitzen Sie ein Phonogerät mit Kristali-Tonabnehmersystem oder einen mit Magnetsystem ausgerüsteren Plattenspieler, der einen Vorverstärker enthält, verwenden Sie bitte den Eingang RES. / PJJ. KR

RES./PU. KR

Der Reserve-Eingang steht für den Anschluß von weiteren hochohmigen Tonfrequenzquellen zur Verfügung.

Ferner ist dieser Anschluß für Plattenspieler mit Kristall-Tonabnehmer und für solche mit magnetischen oder dynamischen Tonabnehmern ausgerüstete Plattenabspielgeräte zu benutzen, die einen Entzerrer-Vorverstärker besitzen.

MIKR.

Die Buchse "Mikrofon" ist für den Anschluß von vorzugsweise hochohmigen monauralen und Stereo-Mikrofonen vorgesehen. Dagegen empfiehlt es sich, Kristall-Mikrofone mit hoher Ausgangsspannung an die Eingangsbuchse RES./ PU. KR. anzuschließen.



Wenn Sie 2 monaurale Mikrofone oder 1 Stereo-Mikrofon mit 2 Kabelsteckern anschließen wollen, lassen Sie sich birte vom Fachhändler einen Adapter anfertigen, der die beiden Mikrofone zusammenführt.



TUNER

Tuner (Rundfunkempfangsteil ohne Endstufe und Lautsprecher) werden an dieser Eingangsbuchse angeschlossen. Bei Rundfunkgeräten ist als Ausgang der Tonbandanschluß zu benutzen. Für



die Vollausstauerung des CV 80 wird eine Eingangspannung von ca. 350 mV benötigt. Beim Anschluß von monauratien Rundfunkempflagern wird deshalb empfohlen, den Spannungsteiler am Tonbandungang des bereffenden Rundfunkgerätes vom Fachhänder entferen au lassen. Für die Verbindung schlußbachbe des Dual CV 80 sind die nachstehenden Verbindungskabel im Fachhandel als Sonderzubehör erhältlich:

Für den Anschluß von monauralen Rundfunkgeräten: Art.-Nr. 205 255 Für Stereo-Rundfunkempfänger: Art.-Nr. 203 634.

BAND TAPE

Diese Buchse steht für den Anschluß von monauralen und Stereo-Tonbandgeräten unter Verwendung der normalerweise beim Zubehör des Tonbandgerätes befindlichen Tonleitung zur Verfügung



Für die Wiedergabe von bespielten Tonbändern ist der Eingangswahlschalter des Dual CV 80 in die Stellung "BAND TAPE" zu bringen.

Tonbandaufnahme

Von allen an den Dual CV 80 angeschlossenen Signalguellen (Plattenspieler, Tuner, Rundfunkempfänger u. dgl.) können ohne Änderung der Kabelverbindungen Tonbandaufnahmen gemacht werden. Das jeweils beim CV 80 nach Drehen des Eingangswahlschafters eingestellte Programm steht immer an der Tonbandbuchse zur Verfügung und kann somit gleichzeitig mit der Wiedergabe ohne weiteres auch auf Band aufgenommen werden. Die Tonbandaufnahmen sind unabhängig von der Stellung des Lautstärkereglers und der Klangregler, Die Aufnahme- und Aussteuerungskontrolle ist nach den Angaben der Bedienungsanleitung des Tonbandgerätes vorzunehmen.

Monitorschalter

für Hinterbandkontrolle

Diese Taste erlaubt bei Tonbandsuffnähmen ein unmittelbares Abhören der auf Tonband aufgezichneten Information schon während der Aufnahme (Hinterbandkontrolle). Voraussetzung sit, daß das angeschlossene Tonbandgerät für diesen Betriebszustand ausselegt ist, d. h. mindestens 3 Köpfe und getrennte Aufnahme- und Wiedergabe-Verstärker besitzt.

Die Hinterbandkontrolle kann sowohl über die an den CV 80 angeschlossenen Lautsprecher als auch über Kopfhörer erfolgen.

Lautsprecher-Anschluß

Die Lautsprecher werden an die mit til gekennzeichneten Normbuchsen (DIN 41529) an der Rückseite des CV 80 angeschlossen. Links und rechts gilt vom Zuhörer aus gesehen. Verwendet werden können alle Lautsprecher und Lautsprecherboxen mit einer Impedanz von 4–16 Ohm.



Wichtig! Beim 'Anschluß von Lautsprechern sollte eine Mindestimpedanz von 4 Ohm pro Kanal eingehalten werden, Versuchen Sie deshalb nicht, mehrere Lautsprecher parallel an den Dual CV 80 anzuschließen.

Zur Ausnutzung der Leistung und Wiedergabequalität des Dual CV 80 sind entsprechend hochwertige Lautsprecher (z. B. Dual HiFi-Componenten-Lautsprecher) erforderlich.

Für die Verbindung von Verstürker und Lautsprecher werden die Lautsprecher kerden die Lautsprecher kerden die Lautsprecher konten bei der die Verbergen der die Verbergen der die Verbergen der die Standerdings nicht ausreichen, so kann eine Verlangerung unter Verwendung zweitlicht von die gemein der die Standerdings einer Verwendung zweitlicht von die Verbergen der Verwendung zweitlicht von die Verbergen der Verbergen

Kopfhöreranschluß

Die rechts neben den Bedienungstasten an der Frontseite des CV 80 angeordnete Buchse HÖRER/PONES dient dem Anschluß von Kopf- oder Ohrhörern mit 1/4" Koaxialsteckern.
Verwenden lassen sich alle modernen nieder- oder hochohmigen Hörersysteme

Empfehlenswert ist der preisgünstige dynamische HIFI-Stereo-Kopfhörer Dual SE 101, anschlußfertig mit 3 m Zuleitung und Koaxialstecker, der neben hervorragenden Wiedergabeigenschaften auch eine überzeugende Demonstration des Stereo-Effektes gewährleistet.

Der Dual SE 101 kann als Sonderzubehör über den Fachhandel bezogen werden.

Bedienung

Nach dem Anschluß der Lautsprecher und der Signalquellen kann der Verstärker durch Betätigen des Netzschalters (i) eingeschaltet werden. Die Kontroll-Lampe (n) leuchtet auf, Dabei wird durch eine elektronische Spezialschaltung der Einschaltstromstoß zur Verhinderung ungünstiger Lautsprechermembran - Auslenkungen unterdrückt. Innerhalb weniger Sekunden ist das Gerät betriebehereit Nehmen Sie jetzt bitte am Eingangswahlschalter die Einstellung der newünschten Programmquelle (Plattenspieler, Radio, Tonband usw.) vor und schalten Sie auch das betreffende Gerät



Lautstärkeregelung

Die gewünschte Lautstärke wird mit dem auf heide Kanäle wirkenden Lautstärkeregler @ eingestellt. Der Lautstärkeregler ist mit einer physiologischen Regelung ausgerüstet, die bei kleiner Lautstärke eine Anhebung der Bässe, in geringerem Maße auch der Höhen und damit eine Annassung der Wiedergabe an die Empfindlichkeit des Ohres bewerkstelligt. Durch Ziehen des Lautstärkerenlerknopfes (Konturschalter) läßt sich die physiologische Lautstärkeregelung abschalten. Damit ist in Mittenstellung der Klangregler unabhängig von der Öffnung des Lautstärkereglers - der Frequenzgang linear. Die individuelle Anpassung der Wiedergabe kann durch Betätigen der Baßund Höhenregler erfolgen.

Klangregler

Baßregler (3) und Höhenregler (6) sind innerhalb eines großen Frequenzbereiches auf beide Kanäle wirksam. In Mittenstellung der Klangregler der Frequenzpang linser. Zur Erzielung der optimalen Wiedergabe empfehlen wir, jeweils zunächst von der Mittenstellung der Klangregler auszugehen und erst dann eine individuelle Baßund Höhenanhebung bezw. Absenkung vorzunehmen.

Balance

Dieser Regler dient zur Anpassung der Schallabstrahlung an die Raumgeometrie. Bei Drehung des Balancereglers ③ aus der Mittenstellung nimmt die Lautstärke des einen Kanals zu, während diejenige des anderen Kanals verringert wird.



Stereo-Mono-Schalter

Der Stereo-Mono-Schalter @ erlauht die Parallelschaltung der beiden Kanäle für die Wiedergabe einer monauralen Schallaufzeichnung oder Darbietung und erleichtert die Mittenjustierung der Stereo-Anlage. Bitte bringen Sie den Stereo-Mono-Schalter bei der Wiedergabe von Monoaufnahmen in die Stellung "MONO", bei allen zweikanaligen Schallinformationen in die Stellung .. STEREO". Eine stereophone Wiedergabe kann natürlich nur mit zweikanaligem Signal, d. h. bei der Wiedergabe von Stereo-Schallplatten. Stereo-Tonbändern oder Stereo-Bundfunk-Sendungen erfolgen.


(Siehe auch Abschnitt "Mittenjustierung der Stereo-Anlage" auf Seite 6.)

Lautsprecherschalter

Der Lautsprecherschalter dient zum Abschalten der Lautsprecher, z. B. bei Wiedergabe mittels Kopfhörer.

Stargo-Höreamkeit

Die Stereonhonie bringt echte Konzertsaal-Atmosphäre in Ihr Heim. Sie erleben Musik räumlich und nehmen die Instrumente und ihre Positionen im Orchester naturgetreu wahr.



Genau wie bei der Originaldarbietung im Konzertsaal, unterscheidet man bei der Stereo-Wiedergabe akustisch gute und weniger gute Plätze.

Mitteniustierung der Stereo-Anlage

Bringen Sie hierzu bitte den Stereo-Mono-Schalter in die Stellung .. MONO" und regeln Sie bei mittlerer Lautstärke mit dem Balanceregler so, daß Sie etwa in Lautsprecherabstand vor der Stereo-Anlage den Eindruck gewinnen, die Schallquelle läge genau in der Mitte zwischen den beiden Lautsprecherboxen. Nach Umschalten des Stereo-Mono-Knopfes auf "STEREO", ist die Anlage für die stereophone Wiedergabe ausgerichtet.

Auch bei der Wiedergabe monauraler Schallaufzeichnungen istes ratsam, nach dem gleichen Prinzip zu verfahren, um die bestmögliche Raumwirkung zu erzielen

Frequenzgang-Diagramme



a) Leistungsbandbreite gernessen nach DIN 45500 : 15 Hz bis 60 kHz



b) Klirrarad bei 40 Hz. 1000 Hz. 12500 Hz in Abhängigkeit von der Ausgangsleistung



c) Wirkungsbereiche der Klangregler 0 dB = Baß- und Höhenregler in Mittenstellung.



d) Wirkungsweise der physiologischen Lautstärkeregelung. 0 dB = Lautstärkeregler offen.



e) Frequenzgang des Vorverstärkers für Phonogeräte mit Magnetsvstem.

Das Gerät übertrifft in allen Meßwerten die nach DIN 45500 festgelegten Anforderungen an Geräte der Heimstudio-Technik (HiFi),

Technische Daten

Ausgangeleistung: 2 x 45 Watt Musikleistung, 2 x 32 Watt Dauertonleistung. Klirrfaktor < 0.2 % hei 25 Watt Sinusdauertonleistung

Leistungshandbreite: 15 Hz his 60 kHz (DIN 45500) Eingänge: 1, Phono-Magnet, entzerrt

nach CCIR. Empfindlichkeit 3 mV an 47 k 9 2 Mikrofon Linear Empfindlichkeit 2.4 mV an 47 kQ. 3. Tonband, linear, Empfindlichkeit 350 mV an 470 k Q 4. Radio, linear Empfindlichkeit 350 mV an 470 k O 5. Reserve Phono-Kristall Linear Emp-

findlichkeit 350 mV an 470 k 0 Übertragungsbereich: 10 Hz bis 80 kHz ± 1,5 dB gemessen bei mechanischer Mittenstellung der Klangregler. Intermodulation: 250 Hz / 8000 Hz bei Nennleistung < 0.7 % Klangregler: Bässe ± 17 dB bei 40 Hz Höhen + 17 dB hei 18 kHz Lautstärkerenler : mit abschaltbarer physiologischer Regelcharakteristik Balanceregler: Regelbereich 12 dB Mono-Stereo-Schalter

Ausgang: 2 getrennte Lautsprecherbuchsen für Impedanzen 4–16 Ω Koaxiale Buchse für Kopfhörer Fremdspannungsabstand: bezogen auf Na = 2 x 50 mW, bei niederohmigen Eingängen ≥ 52 dB; bezogen auf Nennleistung: hochohmige Fingange ≥ 80 dB

niederohmige Eingänge ≥ 62 dB Obersprechdämpfung: ≥ 45 dB bei 1000 Hz

Leistungsaufnahme: ca. 135 VA Netzspannungen: 110/125/220/240 V Sicherungen: bei 220/240 V 0.8 A träge, bei 110/125 V 1,6 A träge

Restiickung:

- Netzteil mit elektronischer Sicherung: 1 Si-Gleichrichter
- 5 Si-Transistoren 1 Thyristor
- 5 Si-Dioden
- 1 Zener Diode

Steuerverstärker: 14 Si-Transistoren

Endverstärker:


- 12 Si-Transistoren 4 Si-Leistungstransistoren
- 2 Si-Dinden 2 Zener Dinden
- 2 G-Schmelzeinsätze 2A mT zur Absicherung der Endstufen

Holz: Nußhaum natur

Maße: 420 x 285 x 108 mm Gewicht: 7.7 kg



Schaltschema Dual CV 80 WIRING DIAGRAM



Anderungen verbehollen! ALTERATION RESERVED | 217 817